

Anlage 2) Liste aller Donaustationen



Ort	Nr.	Ufer	Strom km	Anlage	Liege- ordnung	Wasser	Strom	Müll	Abwasser permanent	Pumpe (nicht im Winter)	Abwasser mobil	Klärschlamm mobil	Fässertausch /Speisereste	Loading möglich
Linz	1	rechtes	2134,6+10-2134,4+30	Tankkahn	25 m		600 kVA Powerlock	mobil			x	x	mobil	nur Solo LKW*1
	32	Linkes	2134,200–36–2134,400–6	Ponton	25	auch im Winter	600kVA Powerlock	mobil	x		x	x	mobil	nur Solo LKW*2 bis Radweg
Wallsee/Altarm	2	rechtes	2094	Tankkahn	35 m	x	100 kVA	mobil			x	x		
Grein	3	linkes	2079,2+70-2079,1+20	Tankkahn	30 m	bei Vor- bestellung max 40 m3,auch im Winter								
	40	Linkes	2079,00-2078,88	Ponton	2									nur Solo LkW
Ybbs	4	rechtes	2058,8+88-2058,7+12	Rohrponton	35 m	x	80 kVA, Powerlock		x			x		x
Marbach	5	linkes	2049,5+44-2049,3+88	Ponton	35 m			mobil			x	x		x
Pöchlarn	6	rechtes	2044,6+42-2044,4+9	Rohrponton	1			mobil			x	x		x
Melk	35	rechtes	2036,3+5-2036,5	Tankkahn	3						x	x		
	7	rechtes	2036,3+5-2036,1+76	Tankkahn	2	x					x	x		nur Solo LkW
	31	rechtes	2036,056-2036,176	Tankkahn	3	auch im Winter	500 kVA (2x400A Powerlock)	x (Code31)	x		x	x		nur Solo LkW
	8	rechtes	2036,100-44-2035,9+2	Tankkahn	35 m	auch im Winter	500 kVA (2x400A Powerlock)		x		x	x		x *3
	9	rechtes	2035,9-2035,7	Rohrponton	35 m	x	40 kVA	x	x	Pumpe		x		
	41	links	0,150 - 0,300	Rohrponton	1	auch im Winter	250 kVA (1x400 Powerlock)	x (Code 41)	x	Pumpe	x	x	x (Code 41)	nur Solo LkW
Emmersdorf	11	rechtes	0,285	Schute <i>Notanlagestelle</i>	18 m	x	45 kVA							
	12	linkes	2036,2-2036,0	Schute	3						x	x		x verkehrt zurückschieben
	38	linkes	2035,0-2034,51	Schute	12 m =<80m Schiffe									
Aggsbach-Dorf	13	rechtes	2027,47-2027,623	Rohrponton	12 m						x	x		
Spitz	15	linkes	2019,3+90-2019,2	Tankkahn	28 m =<110m Schiffe									
	16	linkes	2018,81-2018,956	Rohrponton	23 m						x	x		
Weißkirchen	17	linkes	2013,4+95-2013,3-65	Rohrponton	24 m						x	x		x
	18	linkes	2013,3+65-2013,2+00	Rohrponton	23 m						x	x		nur Solo LKW
Rossatz	19	rechtes	2008,1+20-2008,0-20	Rohrponton	18 m						x	x		x

Anlage 2) Liste aller Donaustationen



Ort	Nr.	Ufer	Strom-km	Anlage	Liege- ordnung	Wasser	Strom	Müll	Abwasser permanent	Pumpe	Abwasser mobil	Klärschlamm mobil	Fässertausch /Speisereste	Loading möglich
Dürnstein	20	linkes	2008,824-2008,986	Rohrponton	12 m									
	21	linkes	2008,16-2008,260	Rohrponton	2	auch im Winter			x	Pumpe	x	x		
	22	linkes	2007,955-2008,09	Tankkahn	2	auch im Winter					x	x		x
Krems	39	linkes	2002,9-20-2003,1+59	Ponton	24 m		500 kVA (2x400A Powerlock)							
	33	linkes	2002,6+84-2002,9+20	Tankkahn	45 m		500 kVA (2x400A Powerlock)							
	23	linkes	2002,6+84-2002,5+44	Ponton	23 m		500 kVA (2x400A Powerlock)							
	24	linkes	2002,5+44-202,3+83	Leichterschiff	12 m	auch im Winter/ im Schacht	90 kVA							
	25	linkes	2002,3+23-2002,1+8	Tankkahn	2	x	100 kVA							nur Solo LKW
Tulln	26	rechtes	1964,0+30-1963,8+74	Ponton	2						x	x		nur Solo LKW
Wien	29	rechtes	1934,30+5-1934,5	Tankkahn	3 (<135m)	x		x (Schlüssel)			x	x	mobil	x *4
	34	rechtes	1934,2-1934,3+50	Rohrponton	3	x		x (Schlüssel)			x	x	mobil	x *4
Hainburg	30	rechtes	1884,000-58-1884,27-98	Tankkahn	25 m		16 kVA				x	x		nur Solo LKW
Budapest	36	rechtes	1643,5+80	Rohrponton	3	mobil		mobil			x	x	*5	
	37	rechtes	1643,2+80	Rohrponton	3	mobil		mobil			x	x	*5	

Ponton 9, 38, 20, 24 **Nur für Linienschiffe vorbehalten**
Ponton 2, 11 **Notanlegestellen**

Klärschlamm Abgabe: mind. 2 -3 Tage Voranmeldung
Abwasser mobil: mind. 2 -3 Tage Voranmeldung
Fässertausch/Speiseresteabgabe: Info Anzahl der Fässer an Donaustationen

Loading:

Linz 1 *1: Zufahrt für Solo LKW (bis 70 m vor d. Donaustation)
Linz 32 *2: Zufahrt bis zum Rad- u. Treppelweg; nur für Solo LKW (7,5 t) zum kurzen Aus- und Einladen
Melk *3: Zufahrt / Zulieferung möglich über kostenpflichtigen Parkplatz (jedoch keine Ladetätigkeit zw. 12.30 - 14.00)
Wien *4: gem. Zusatzinfoblatt: MO - DO, 10:00 - 11:30, 14:30 - 16:30, Sattelschlepper sind verboten!
Budapest *5: Auf Anfrage!